

# FANTEC RayMovie USB-Player

Filmformate: AVI, VOB, MOV, MP4, MPG, TS, WMV, DAT, IFO, RM, RMVB, ISO, AVCHD, MTS, M2TS, M4V, ASF, FLV, XviD, DivX 3/4/5, Auflösungen 720p/1080i/1080p

Bildformate: HD JPEG, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, Diashow mit Hintergrundmusik

## ACHTUNG

**USB Stick für automatischen Start konfigurieren:**

**Verzeichnis „autoplay“ anlegen**

**Unterverzeichnis „movie“ anlegen (für alle Filme, im Setup Autostart auf Filme)**

**Unterverzeichnis „photo“ anlegen (für alle Bilder, im Setup Autostart auf Photo)**

Filme und Bilder gleichzeitig abspielen funktioniert nicht, dann muss aus Bildern ein Film erstellt werden.

Wird **ein** Film abgespielt (empfohlen), mit der IR-Fernbedienung REPEAT auf „Wiederholen-Titel“ stellen. Beim Filmstart und der Wiederholung wird **kein** Play-Icon eingeblendet.

Werden mehrere Filme abgespielt, mit der IR-Fernbedienung REPEAT auf „Wiederholen-Alle“ stellen. Beim Filmstart und der Wiederholung wird ein Play/Stop-Icon eingeblendet. Dies ist nicht abschaltbar.

## MENÜ Setup oder Einstellungen:

System:

Menüsprache	D
USB-DVD Auto Start	Ein
Bildschirmschoner	Aus
MiniK BS Sprache	Englisch tiefer
Speicher scannen	Auto scannen an
Wiedergabe fortsetzen	Aus
Autostart nach Einschalten	Filme oder Foto

Video:

Seitenverhältnis	16:9
Fernsehnorm	HDMI Auto
Videovergrößerung	Aus
1080P 24Hz	Aus
Verzeichnis wiedergeben	Ein
Farbtiefe	Aus

## UNTERMENÜS

Dateimanager (Rot) / Optionen	Vorschau anzeigen Medien anzeigen
Filme (Türkis) / Optionen	Vorschau anzeigen Filme anzeigen Name
Foto (Blau) / Optionen	Vorschau anzeigen Bild anzeigen Name
Im Playmodus / Photo / Optionen	Anzeige 10 Sec. Übergangseffekt Quartett Alle Wiederholen
Im Playmodus / Movie / Optionen	Alle wiederholen oder Titel wiederholen